



LEICA SL / LEICA SL2 / LEICA SL2-S

Lens Firmware Update

OBJEKTIV FIRMWARE

Diese Anleitung zur Aktualisierung der Firmware für die Leica SL / Leica SL2 / Leica SL2-S gilt für alle Objektive der L-Mount Allianz. Die aktuelle Firmware für Objektive von Panasonic oder Sigma steht auf der Website des jeweiligen Herstellers zum Download zur Verfügung.

FIRMWARE-UPDATES

Leica arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Optimierung Ihrer Kamera. Da sehr viele Funktionen der Kamera rein softwaregesteuert sind, können Verbesserungen und Erweiterungen des Funktionsumfangs nachträglich auf Ihrer Kamera installiert werden. Zu diesem Zweck bietet Leica in unregelmäßigen Abständen sogenannte Firmware-Updates an, die auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie Ihre Kamera registriert haben, informiert Sie Leica über alle neuen Updates.

Um festzustellen, welche Firmware-Version installiert ist

- ▶ Im Hauptmenü **Kamera Information** wählen
 - Neben dem Menüpunkt **Lens Firmware Version** wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt.

Weitere Informationen zu Registrierung, Firmware-Updates bzw. deren Downloads für Ihre Kamera sowie ggf. Änderungen und Ergänzungen zu den Ausführungen dieser Anleitung finden Sie im „Kundenbereich“ unter: club.leica-camera.com

INSTALLATION VORBEITEN

- ▶ Führen Sie das Update mit einem vollständig geladenen Akku durch.
- ▶ Formatieren Sie die SD-Karte in der Kamera.
- ▶ Entfernen Sie dann die SD-Karte aus der Kamera.
 - Löschen Sie ggf. alle vorhandenen Update-Dateien (Kamera oder Objektiv) von der SD-Karte.
 - Kopieren Sie die Firmware-Datei für das L-Mount-Objektiv in das Stammverzeichnis der SD-Karte.
- ▶ Legen Sie die SD-Karte in die ausgeschaltete Kamera ein.

KAMERA-FIRMWARE AKTUALISIEREN

- ▶ Kamera einschalten
- ▶ Im Hauptmenü **Kamera Information** wählen
- ▶ **Lens Firmware Version** wählen
 - Der Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn eine aktuelle Firmware verfügbar ist.
 - Eine Abfrage mit Informationen zum Update erscheint.
- ▶ Versionierungsinformation überprüfen
- ▶ **Update starten** wählen
 - Update startet automatisch.
 - Nach erfolgreicher Beendigung erscheint eine entsprechende Meldung und die Kamera startet sich neu.

Hinweise

- Vor Beendigung des Updates darf die Kamera keinesfalls ausgeschaltet werden.
- Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint die Warnmeldung **Battery low**. In diesem Fall laden Sie zunächst den Akku auf und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.